

Problemlösning kyldrift

Det rinner vatten ur slangen från innerdelen

Det är helt normalt. Luften som passerar värmepumpen i innerdelen kyls ner till under daggpunkten. Vattendroppar fälls ut, vilka sedan rinner ut genom kondensslangen.

Vatten rinner ut på inomhusgolvet

Om vatten läcker ut på golvet är troligen kondensslangen fel monterad. Den måste vara monterad med självfall. Kontrollera slangens lutning.

Jag kör på kyldrift, med det är varmt ändå

Tänk på att hålla dörrar och fönster stängda till det rum du kör luftkonditionering. Har du möjlighet att fälla ner markiser, dra för gardiner eller persienner är det bra eftersom det håller solljus och värme borta.